

Verwendungsempfehlung für kleine Feuertonnen:

Unsere Feuertonnen sind nur im Freien und keinesfalls in geschlossenen Räumen zu befeuern.

Anders als offene Feuerkörbe oder Feuerschalen sind diese Feuertonnen nicht so windanfällig und somit auch als Terrassenofen nutzbar. Je filigraner das Motiv, umso höher die Windresistenz und desto geringer ist der seitliche Funkenausritt. Der breitaufliegende Fußring sorgt für einen stabilen und festen Stand.

Die Feuertonne entzünden Sie, indem Sie, ähnlich wie bei einem Lagerfeuer, mittig in der Feuerstelle kleinere, leicht entzündliche Materialien (fester Grillanzünder, Zeitungspapier, Holzwolke, kleine Holzstücke) und seitlich etwas größere Holzscheite, bzw. Bretter aufschichten und diese am besten mittels Stabfeuerzeug entzünden.

Bitte nutzen Sie keinen flüssigen Grillanzünder oder andere brennbare Flüssigkeiten hierfür, da die Gefahr einer Verpuffung besteht.

Auch die kleinen Feuertonnen haben im unteren Bereich Belüftungsschlitze in verschiedenen Motiven, wodurch ein sogenannter Kamineffekt dafür sorgt, dass die kleineren Holzstücke schnell vernünftig brennen und sich das Feuer schnell entzündet. Anschließend können Sie einfach von oben Holz nachfüllen.

Verwenden Sie nur abgelagertes Holz, um eine starke Rauchbildung zu vermeiden und nutzen Sie kein imprägniertes und/oder gestrichenes Holz, Laminat oder ähnliches. Hier können gefährliche (giftig, ätzende) Dämpfe entstehen. Ihre Gesundheit und Ihre Nachbarn werden es Ihnen danken.

Hat der ganze Inhalt der Feuertonne richtig Feuer gefangen, kommen die Motive auf der Vorder- und Rückseite besonders gut zur Geltung.

Die Reinigung der Feuertonne ist ganz einfach. Sobald die Glut vollständig erloscht und die Asche abgekühlt ist, können Sie die Tonne über die große Öffnung ausleeren und die Asche fachgerecht entsorgen. Bitte beachten Sie, dass die Glut, nach einer langen Befeuern der Feuertonne bis zu 48 Stunden brauchen kann, um vollständig auszukühlen.

Wenn Sie die Feuerstelle nicht befeuern, kann diese mit einer für den Außenbereich geeigneten Lichterkette und Zellophanpapier von Ihnen zu einem wunderschönen Lichtobjekt und Eyecatcher gestaltet werden, an dem Sie jeden Tag Ihre Freude haben.

Sollte es über einen längeren Zeitraum regnen, empfehlen wir Ihnen die Feuertonne an einen trockenen Ort zu verbringen, da sich sonst zu viel Regenwasser in der Feuertonne ansammelt.

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zum Brandschutz!